

KULLANIM TALİMATI

Ürün Tipi: Bahçe / Teras Tipi Geniş Gölge Şemsiye

Üretici / Satıcı: BEZCİ GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ

1. Montajdan Önce

- Ürünü ambalajından dikkatli şekilde çıkarınız.
- Tüm parçaların eksiksiz ve sağlam olduğundan emin olunuz.
- Montajı mümkünse düz bir zeminde yapınız.
- Kolların ve kumaşın zarar görmemesi için **kesici alet kullanmayınız**.

2. Ağırlık Kullanımı

- Şemsiye devrilmeye karşı **alt sehpa ve yeterli ağırlık** ile sabitlenmelidir.
- Ağırlık tablosuna uygun olmayan taşıyıcılar kullanım sırasında ürünün devrilmesine neden olabilir.

“Ağırlık Tablosu” – 2x2 → 60x60 2.5x2.5 → 70x70 3x3 → 80x80 ebatlarında ve dolgun mermerli sehpa dışında kalan sehpa şiddetli rüzgarda yeterli tutuş sağlayamaz”

3. Kullanım Sırasında

- Şemsiye açıkken:
 - Kuvvetli rüzgar, yağmur veya fırtına uyarısı varsa **şemsiye kapalı tutulmalıdır**.
 - Kumaşın veya mekanizmanın zarar görmemesi için **ani kuvvet uygulanmamalıdır**.
- Açma/kapama işlemi yavaşça yapılmalı, kollar zorlanmamalıdır.

4. Dış Mekânda Koruma

- Uzun süreli kullanımda, şemsiyenin ömrünü uzatmak için:
 - Gece veya kullanılmadığı saatlerde kapalı tutulması önerilir.**
 - Kış sezonunda içeri alınmalı veya su geçirmez bir kılıfla korunmalıdır.

5. Temizlik ve Bakım

- Kumaş yüzeyleri nemli bir bezle, sabunlu suyla silinebilir.
- Kesinlikle çamaşır suyu veya solvent içeren temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.

- Metal parçalar zamanla oksitlenmeye karşı kontrol edilmeli, gerektiğinde spreyl boya veya yağ kullanılmalıdır.

6. Garanti Dışı Durumlar

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

- ✗ Kuvvetli rüzgar veya fırtına kaynaklı kırılmalar
- ✗ Kullanıcı kaynaklı darbeler, montaj hataları
- ✗ Yeterli ağırlık kullanılmadan yapılan kurulumlar
- ✗ Yanlış kimyasal ile temizlik

Uyarı

Bu ürün dış mekan kullanımına uygun üretilmiştir ancak **hava koşullarına karşı %100 dayanıklı değildir**. Kullanıcı talimatlara uymakla yükümlüdür.